

GUIA RÁPIDO

Como configurar reporte via GPRS



- I - Habilitar o reporte via GPRS (endereço 700 tecla 2);
- Configurar o IP ou domínio de destino e porta de acesso (endereço 702 e 706);
- Se necessário programar o APN, login e senha da operadora (endereço 722 a 724).

JFL - Software Programador

Salvar Abrir Sair Desconectar Programação Padrão Diagnóstico do GPRS

On Line Monitorar Buffer de eventos Receber Página Enviar Página Receber tudo Enviar tudo Versão da central: 4.3

Ciente Zonas Usuários Tempos Horários Telefones **Comunicação** Dispositivos sem fio Opções Buffer de eventos

Comunicação

Configure as opções de comunicação da Active 32 Duo

Endereço do software Active Net

IP 1: 172.16.40.4
Porta: 6006
IP 2:
Porta:

Nº de rings
Nº de rings para atender: 8

Módulo GPRS Módulo Ethernet Prog. Remoto/Active Mobile

Não detectar operadora automaticamente

Configurações
APN: zap.vivo.com.br
Login: vivo
Senha: vivo

Configurar PIN
PIN:

Configurações de reporte

Habilitação do reporte

Escolha as vias de comunicação para o painel reportar:

Reporte via Ethernet
 Reporte via GPRS
 Reporte via linha telefonica

Outras opções:

Enviar SMS quando disparar
 Enviar SMS quando armar / desarmar
 Inverter prioridade de comunicação
 Discar quando disparar
 Modo duplo
 Habilita DHCP

ATENÇÃO!!! Enviar esta configuração poderá parar a comunicação com a Active 32 Duo. Para enviar esta configuração, clique no botão abaixo

Enviar configurações de reporte

Não detectar operadora automaticamente

Configurações
APN:
Login:
Senha:

Configurar PIN
PIN: