

GUIA RÁPIDO

Como configurar reporte via rede Ethernet



- Habilitar o reporte via Ethernet (endereço 700 tecla 3);
- Programar o IP, máscara, gateway e DNS (endereços 740 a 743);
- Configurar o IP ou domínio de destino e porta de acesso (endereço 702 e 706)

JFL - Software Programador

Salvar | Abrir | Sair | Desconectar | Programação Padrão | Diagnóstico do GPRS

On Line | Monitorar | Buffer de eventos | Receber Página | Enviar Página | Receber tudo | Enviar tudo | Versão da central: 4.3

Cliente | Zonas | Usuários | Tempos | Horários | Telefones | **Comunicação** | Dispositivos sem fio | Opções | Buffer de eventos

Comunicação

Configure as opções de comunicação da Active 32 Duo

Endereço do software Active Net

IP 1: 172.16.40.4
Porta: 6006
IP 2:
Porta:
Nº de rings
Nº de rings para atender: 8

Configurações de reporte

Habilitação do reporte
Escolha as vias de comunicação para o painel reportar:

Reporte via Ethernet
 Reporte via GPRS
 Reporte via linha telefônica

Outras opções:

Enviar SMS quando disparar
 Enviar SMS quando armar/ desarmar
 Inverter prioridade de comunicação
 Discar quando disparar
 Modo duplo
 Habilita DHCP

ATENÇÃO!!! Enviar esta configuração poderá parar a comunicação com a Active 32 Duo. Para enviar esta configuração, clique no botão abaixo

Enviar configurações de reporte

Módulo GPRS | **Módulo Ethernet** | Prog. Remoto/Active Mobile

Endereço IP local: 172 . 16 . 43 . 2
Máscara de sub-rede: 255 . 255 . 248 . 0
Gateway padrão: 172 . 16 . 40 . 1
Servidor DNS: 192 . 168 . 0 . 158
Porta: 9090

Rede sem fio

SSID:
Senha: